

## Seenotfall

Ein Notruf wird angeordnet:

Roten Schutzdeckel am UKW-Funkgerät anheben und **den Knopf mehrere Sekunden drücken** - es folgt ein Quittungston, Knopf loslassen.

**Abwarten** - Innerhalb kurzer Zeit erfolgt eine Bestätigung.

Das Mikrofon in die Hand nehmen (das Funkgerät müsste selbsttätig auf Kanal 16 geschaltet haben), die Sendetaste am Mikrofon oben rechts drücken und aus ca. 10 cm Entfernung normal in das Mikrofon sprechen:

**MAYDAY MAYDAY MAYDAY**

**hier ist Segelyacht**

**Ahoi, Ahoi, Ahoi, Delta Golf 6483, MMSI 211448860**

**MAYDAY Ahoi Delta Golf 6483,**

**unsere Position ist ..... (ablesen am GPS/Kartenplotter)**

**Folgendes ist passiert.....**

**Es sind ..... Personen an Bord.**

**Wir brauchen umgehend Hilfe.**

**OVER**

**Die Sendetaste am Mikrofon loslassen** und auf Antwort warten.

Im Weiteren gilt: zum Senden/Sprechen: die Sendetaste am Mikrofon drücken und halten, zum Zuhören die Sendetaste loslassen!

Englisch:

**MAYDAY MAYDAY MAYDAY**

**this is sailingyacht**

**Ahoi, Ahoi, Ahoi Delta Golf 6483, MMSI 211448860**

**MAYDAY Ahoi Delta Golf 6483**

**Our Position is ..... (ablesen am GPS/Kartenplotter)**

**Following happens.....**

**We are ..... persons on board.**

**We need help immediately.**

**OVER**